

Reinigungsempfehlungen für Tastaturen der Marke Keywi

1. Wir empfehlen für die Reinigung milde Reinigungsmittel oder Seifenlauge. Mit weichem Tuch trocknen.

2. Die Verwendung von schleifend wirkenden Reinigungshilfsmitteln wie Scheuermittel, Padschwämme und Mikrofasertücher ist nicht gestattet.

3. Für die Desinfektion empfehlen wir Flächendesinfektionsmittel, die üblicherweise vor der Anwendung aus Konzentraten und Wasser hergestellt werden.

4. Gebrauchsfertige Lösungen zur Desinfektion sowie Desinfektionstücher beinhalten nach unseren Erkenntnissen meistens Alkohole.

Bei GT-Technologie können die Tasten durch die regelmäßige Verwendung alkoholhaltiger Reinigungs- und Desinfektionsmittel beschädigt werden. Wir raten deshalb bei GT-Technologie zu Desinfektionsmitteln auf Konzentratbasis (siehe 3.).

Hinweis: Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösungen zur Schnelldesinfektion wie z.B. „Mikrozid sensitive liquid“ von Schülke & Mayr können auch für GT verwendet werden.

5. Die Oberflächen von Tastaturen ohne GT-Technologie (z.B. mit geprägten Tasten) können auch mit alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

6. Bei der Sprühreinigung das Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel keinesfalls auf die Tastatur, sondern auf das Reinigungstextil aufsprühen und damit die Reinigung/Desinfektion durchführen. Sprühnebel könnte sonst in Gehäuseöffnungen und Spalten der Tastatur eindringen und Schäden verursachen.

Die Empfehlungen und Hinweise zur Reinigung unserer Produkte beruhen sich auf interne und externe Untersuchungen. Bei unsachgemäßer Anwendung und Handhabung schließen wir eine Haftung aus.

Stand: 11/2010